

Návod k montáži #1348 / Autopotah

1. rozřídte tyče podle velikosti a sešroubujte dohromady.



2. Instalujte tyče do autopotahu (šipky označují, kde jsou na zadní straně umístěny otvory pro tyče).



3. Tyče nainstalujte do bočních částí

